



AIR MAX® PUNJENJE

PRAKTIČNA VREĆICA ZA PUNJENJE AIR MAX® SAKUPLJAČA VLAGE



Mrlje/ostaci: Prolivena tekućina ostavlja mrlje i nastavlja privlačiti vlagu. Mrlje uklonite s puno vode. Mrlje na tekstilu (tepisima i tapeciranom namještaju) uklonite natrij-sulfatom. Pripremite 5%-tnu otopinu u vodi (50g/l) i poprskajte je po mrlji. Ostavite da djeluje 30 minuta, a zatim površinu osušite sušilom za kosu ili električnim grijačem. Ostatke praha uklonite usisivačem. Ako je potrebno, ponovite postupak. Dobro isperite umivaonik ili sudoper. Izbjegavajte kontakt s kožom ili metalom jer se ti materijali lako mogu oštetiti.

Napomene: Na niskim temperaturama Air Max® radi sporije i mogu se stvoriti grudice. Kada temperatura naraste, Air Max® će ubrzati rad.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Kemijska baza: Kalcijev klorid

Boja: Bijela

Specifikacije: Upijanje vode: oko 1 gram vode po gramu soli

ROK TRAJANJA

Najmanje 24 mjeseca od datuma proizvodnje. Držite dobro zatvoreno na suhom i svježem mjestu bez mraza.

OPIS PROIZVODA

Praktična vrećica za punjenje Air Max® sakupljača vlage.

PODRUČJA UPORABE

Smanjuje preveliku vlagu zraka u malenim prostorima sa slabom ili bez ventilacije. Prikladno za kamp-kućice, čamce, šupe, ormariće s osiguračima, tavane, podrume, gostinjske sobe, ormare, vrtne kućice, kuhinjske ormare, trezore i praonice rublja. Širi ugodan miris.

KARAKTERISTIKE

- Štiti Vaše dragocjenosti od vlage
- Vrećica za punjenje spremna za uporabu
- Ne troši energiju
- Osvežava zrak
- Čisto za uporabu
- Bešuman rad

PRIMJENA

Pokrivenost: Punjenje od 1 kg radi otprilike tri mjeseca u prostoru veličine do 60 m³. Jedno punjenje upije otprilike pola litre vode, ovisno o temperaturi, vlažnosti zraka i veličini prostorije.

Upute za uporabu:

Pažljivo otvorite vanjsku ambalažu i izvadite bijelu vrećicu za punjenje. Skinite bijeli poklopac s Air Max® baze i umetnite vrećicu. Pozornost: pazite da vrećica ne viri van! Vratite bijeli poklopac na bazu i Air Max® je spreman za uporabu. Kada se sadržaj vrećice potpuno otopi, spremnik se može isprazniti u zahod ili sudoper. Air Max® bazu uvijek držite na ravnoj i stabilnoj površini, po mogućnosti u posudi za pranje rublja.